

Terugroepactie Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare ballen

Voor deze producten is een terugroepactie aangekondigd.

Mattel roept, in samenwerking met de betreffende veiligheidsinstanties, Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare ballen terug.

De ventielklep van de opblaasbare bal van dit speelgoed kan losraken en verstikkingsgevaar opleveren voor jonge kinderen.

De terugroepactie betreft de volgende producten:

73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™

B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™

C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium

Andere Fisher-Price producten met opblaasbare ballen vallen niet onder de terugroepactie.

Gebruik deze online gids om te bepalen of het in uw bezit zijnde Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare bal onder de terugroepactie valt.

Houd uw Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare bal binnen handbereik wanneer u verder gaat.

Groep A

<p>73408 Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™</p>		<p>B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™</p>	
---	---	--	---

C3068 Ocean
Wonders™ Kick &
Crawl Aquarium



Groep B

H8094 Ocean
Wonders™ Kick &
Crawl Aquarium




Andere Fisher-Price producten met opblaasbare ballen vallen niet onder de terugroepactie.

- 1) Wanneer u **niet** in het bezit bent van een product dat overeenkomt met bovenstaande plaatjes, geldt de terugroepactie niet voor u. U kunt het speelgoed blijven gebruiken.
- 2) Wanneer u in het bezit bent van Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare bal dat overeenkomt met het plaatje in **Groep A**, dan geldt de terugroepactie **wel** voor u.
- 3) Wanneer het in uw bezit zijnde Fisher-Price® kinderspeelgoed met opblaasbare bal overeenkomt met het plaatje in **Groep B**, verzoeken wij u het vierde getal van de viercijferige datumcode op het product te controleren.

H8094 Ocean Wonders™

(Datumcode bevindt zich op het etiket)



1) Wanneer het vierde getal van de zescijferige datumcode op uw Fisher-Price® kinderspeelgoed een 8 of hoger is, geldt de terugroepactie **niet** voor u. U kunt het speelgoed blijven gebruiken.

2) Wanneer het vierde getal van de zescijferige datumcode op uw Fisher-Price® kinderspeelgoed een 7 of lager is, geldt de terugroepactie **wel** voor u.

Stop in dat geval met het gebruik van het betreffende Fisher-Price® kinderspeelgoed.

Actie en oplossing

Neem contact op met onze **klantenservice via 0800 262 8835** voor meer informatie over vervanging van de defecte opblaasbare bal(len).

1. U ontvangt een envelop met antwoordnummer waarin u kosteloos de defecte bal(len) kunt terugsturen. Wij verzoeken u uw naam en adres daarbij te vermelden.
2. In ruil ontvangt u zo spoedig een (soortgelijke) vervangende bal per post retour.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

De veiligheid van de kinderen die met ons speelgoed spelen, is altijd onze grootste zorg. Wij hebben onmiddellijk gereageerd, om het vertrouwen van de gezinnen die onze producten gebruiken te behouden.