

## **VARNING - INFORMATION OM ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER**

### **Återkallande av Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar**

Mattel genomför nu ett frivilligt återkallande av ett antal av Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar. Dessa bebisleksaker har uppblåsbara bollar med ventiler som kan lossna och därmed utgöra en möjlig kvävningsrisk för små barn.

**Ventilen på dessa uppblåsbara bollar kan lossna och därmed utgöra en kvävningsrisk små barn.**

Produkter som berörs av det här återkallandet är listade här nedan:

### **C3068 and H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**


**Inga andra Fisher-Price produkter med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.**

Vänligen använd denna online guide för att avgöra om din Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.

Se till att ha din Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar i närheten innan du fortsätter.

#### **C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**

#### **H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**



**Inga andra Fisher-Price produkter med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.**

1, Om du **inte** äger en produkt som överensstämmer med någon av bilderna ovan så berörs du inte av detta återkallande.

2, Om du äger ett C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium som matchar bilden ovan så **berörs du** av detta återkallande. **Vänligen se till att avsluta användandet av den berörda produkten omedelbart.**

3, Om du äger ett H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium som matchar bilden ovan. Vänligen lokalisera den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden på produkten.

**H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium**  
(Tillverkningsdatum finns på tyglappen)



1, Om din H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium har en datummärkning där den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden är 8, eller högre så berörs du inte av detta återkallande.

2, Om din H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium har en datummärkning där den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden är 7, eller lägre **så berörs du** av detta återkallande.

**Vänligen avsluta användandet av den berörda Fisher-Price® Babysleksaken med uppblåsbara bollar.**

För ett kostnadsfritt utbyte av produkten eller övriga frågor, vänligen kontakta Mattel via e-post: [info@leksam.se](mailto:info@leksam.se) eller telefon: 043 14 44 120

Det viktigaste för oss är alltid säkerheten för de barn som leker med våra leksaker och det är därför vi omedelbart tar tag i det här problemet. Vi strävar ständigt efter att behålla förtroendet från alla de familjer som tillåter oss vara en del av deras liv.