

VARNING - INFORMATION OM ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER

Återkallande av Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar

Mattel genomför nu ett frivilligt återkallande av ett antal av Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar. Dessa bebisleksaker har uppblåsbara bollar med ventiler som kan lossna och därmed utgöra en möjlig kvävningsrisk för små barn.

Ventilen på dessa uppblåsbara bollar kan lossna och därmed utgöra en kvävningsrisk små barn.

Produkter som berörs av det här återkallandet är listade här nedan:

C3068 and H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium

Inga andra Fisher-Price produkter med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.

Vänligen använd denna online guide för att avgöra om din Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.

Se till att ha din Fisher-Price® Bebisleksak med uppblåsbara bollar i närheten innan du fortsätter.

C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium



H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium



Inga andra Fisher-Price produkter med uppblåsbara bollar berörs av detta återkallande.

1, Om du **inte** äger en produkt som överensstämmer med någon av bilderna ovan så berörs du inte av detta återkallande.

2, Om du äger ett C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium som matchar bilden ovan så **berörs du** av detta återkallande. **Vänligen se till att avsluta användandet av den berörda produkten omedelbart.**

3, Om du äger ett H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium som matchar bilden ovan. Vänligen lokalisera den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden på produkten.

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium
(Tillverkningsdatum finns på tyglappen)



1, Om din H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium har en datummärkning där den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden är 8, eller högre så berörs du inte av detta återkallande.

2, Om din H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium har en datummärkning där den fjärde siffran i den sexsiffriga datakoden är 7, eller lägre **så berörs du** av detta återkallande.

Vänligen avsluta användandet av den berörda Fisher-Price® Babysleksaken med uppblåsbara bollar.

För ett kostnadsfritt utbyte av produkten eller övriga frågor, vänligen kontakta Mattel via e-post: info@leksam.se eller telefon: 043 14 44 120

Det viktigaste för oss är alltid säkerheten för de barn som leker med våra leksaker och det är därför vi omedelbart tar tag i det här problemet. Vi strävar ständigt efter att behålla förtroendet från alla de familjer som tillåter oss vara en del av deras liv.